

SolMate® EINRICHTEN

Damit du immer und überall genau weißt, was dein SolMate® gerade macht oder um zusätzliche Features (wie z.B. eine Mindesteinspeisung oder einen Mindestakkustand für den Notfall) zu nutzen, benötigst du die „MySolMate“ App.

Nach dem Starten deines SolMate® musst du ein bis zwei Minuten warten, bis das Gerät erreichbar ist. Die LED-Anzeige an der Seite deines Mates wird aufleuchten. Für SolMate® gibt es zwei unterschiedliche Netzwerk-Modi:

Offline-Modus

In diesem Modus kannst du SolMate® nur lokal bei dir zuhause steuern. Dafür musst du dich jedes Mal in ein eigens vom SolMate® aufgespanntes WLAN einwählen. Dann kannst du das Gerät mit einem Webinterface ansteuern.

Für die Verwendung im Offline-Modus stellt dir SolMate® ein eigenes WLAN mit dem Namen „Solmate [Seriennummer]“ zur Verfügung. Nun nimm deinen PC/Laptop, oder dein Smartphone zur Hand und wähle dich in das WLAN von SolMate® ein. Das WLAN ist verschlüsselt und benötigt daher ein Passwort, welches du innerhalb der magnetischen Abdeckschale auf der Rückseite deines SolMate® findest.

Wenn du nun dein Gerät mit SolMate® verbunden hast, öffne einen Web-Browser (wie zB. Mozilla Firefox oder Google Chrome). Gib dort die Adresse „solmate.local“ in die Adressleiste ein, und eine Weboberfläche wird sich öffnen, über die du den aktuellen Status deines SolMate® einsehen und konfigurieren kannst.

Online-Modus (EMPFOHLEN)

In diesem Modus kannst du jederzeit von deinem Handy aus einsehen, was dein SolMate® gerade macht und auch Einstellungen aus der Ferne vornehmen. Das machst du mit der „MySolMate“ App.

Zur Verwendung von SolMate® im „Online-Modus“ musst du lediglich die „MySolMate“ App downloaden, sie dann auf deinem Smartphone starten und den Anweisungen folgen.

Im Zuge dessen wirst du dein Gerät ebenfalls in das von SolMate® aufgespannte WLAN mit dem Namen „Solmate [Seriennummer]“ einwählen. Anschließend führt dich die App durch den Konfigurationsprozess, bei dem du SolMate® mit dem Internet verbindest. Dazu benötigst du bei dir zuhause ein eigenes WLAN, mit dem sich das Gerät verbinden kann. Dieses muss mit einem Passwort gesichert sein (sog. „WPA“-Verschlüsselung). Ist SolMate® einmal mit dem Internet verbunden, kannst du, nach Abschluss der Konfiguration in der „MySolMate“ App, überall und jederzeit den Status deines Mates mithilfe der App abrufen.

Die „MySolMate“ App zeigt dir folgende live-Werte an:

- Photovoltaik-Produktion
- Ladezustand des Akkus
- Eingespeister Strom

Diese drei Werte kannst du immer live ablesen, zusätzlich werden sie aufgezeichnet und du kannst sie mit deinen historischen Werten vergleichen.

Damit du auch eine ungefähre Vorstellung hast, was dein Mate bereits geleistet hat, werden dir immer wieder sog. Milestones angezeigt, wie z.B.: „Dein SolMate® wurde 100-mal vollständig geladen!“ Außerdem wird die App regelmäßig upgedated werden und immer wieder neue Features liefern. In der Release-Version werden noch nicht alle Zusatzfunktionen der App verfügbar sein.

